0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Монтажная единица	Марка кабеля по проекту	Заводская марка		Число занятых жил	Направление кабеля		Длина, м		Примечание
		Тип	Число и сеч. жил				по проекту	проложено	
Трансформатор Т1 110/6 кВ	W100	КВВГЭнг	5х4	4	ОПУ: Шкаф защиты и управления Т1 =E03+UT1	ОРУ 110 кВ: Шкаф управления тр-ра =E03+S500	105		
Трансформатор Т1 110/6 кВ	W101	КВВГЭнг	19х1,5	12	ОПУ: Шкаф защиты и управления Т1 =E03+UT1	ОРУ 110 кВ: Шкаф управления тр-ра =E03+S500	105		
Трансформатор Т1 110/6 кВ	W110	КВВГЭнг	5х4	4	ОПУ: Шкаф защиты и управления Т1 =E03+UT1	КРУ 6кВ: Ячейка ввода Т1 =K11+U11	35		
Трансформатор Т2 110/6 кВ	W111	КВВГЭнг	10х2,5	6	ОПУ: Шкаф защиты и управления Т1 =E03+UT1	КРУ 6кВ: Ячейка ввода Т1 =K11+U11	35		
Трансформатор Т1 110/6 кВ	W112	КВВГЭнг	19х1,5	12	ОПУ: Шкаф защиты и управления Т1 =E03+UT1	КРУ 6кВ: Ячейка ввода Т1 =K11+U11	35		
Трансформатор Т1 110/6 кВ	W113	КВВГЭнг	5х2,5	4	ОПУ: Шкаф защиты и управления Т1 =E03+UT1	КРУ 6кВ: Ячейка ТН 1 секции =K03+U3	35		
Трансформатор Т1 110/6 кВ	W120	КВВГЭнг	10х2,5	7	ОПУ: Шкаф защиты и управления Т1 =E03+UT1	ОРУ 110 кВ: Шкаф привода выключателя =E03+Q2	170		
Трансформатор Т1 110/6 кВ	W121	КВВГЭнг	7х2,5	3	ОПУ: Шкаф защиты и управления Т1 =E03+UT1	ОРУ 110 кВ: Шкаф привода выключателя =E03+Q2	170		
Трансформатор Т1 110/6 кВ	W122	КВВГЭнг	19х1,5	10	ОПУ: Шкаф защиты и управления Т1 =E03+UT1	ОРУ 110 кВ: Шкаф привода выключателя =E03+Q2	170		
Трансформатор Т1 110/6 кВ	W123	КВВГЭнг	19х1,5	14	ОПУ: Шкаф защиты и управления Т1 =E03+UT1	ОРУ 110 кВ: Шкаф зажимов ячейки =E03+S0	160		
Трансформатор Т1 110/6 кВ	W124	КВВГЭнг	19х1,5	17	ОПУ: Шкаф защиты и управления Т1 =E03+UT1	ОРУ 110 кВ: Шкаф зажимов ячейки =E03+S0	160		
Трансформатор Т1 110/6 кВ	W125	КВВГЭнг	7х1,5	5	ОПУ: Шкаф защиты и управления Т1 =E03+UT1	ОРУ 110 кВ: Шкаф привода ЗОН =E03+QSG16	105		
Трансформатор Т1 110/6 кВ	W140	КВВГЭнг	5х10	4	ОПУ: Шкаф защиты и управления Т1 =E03+UT1	ОРУ 110 кВ: Ящик зажимов =E03+S1	170		
Трансформатор Т1 110/6 кВ	W170	КВВГЭнг	10х4	8	ОРУ 110 кВ: Ящик зажимов =E03+S1	ОРУ 110 кВ: Коробка выводов ТТ-ф.А =E03+S1A	15		
Трансформатор Т1 110/6 кВ	W171	КВВГЭнг	10х4	8	ОРУ 110 кВ: Ящик зажимов =E03+S1	ОРУ 110 кВ: Коробка выводов ТТ-ф.В =E03+S1B	15		
Трансформатор Т1 110/6 кВ	W172	КВВГЭнг	10х4	8	ОРУ 110 кВ: Ящик зажимов =E03+S1	ОРУ 110 кВ: Коробка выводов ТТ-ф.С =E03+S1C	15		
Трансформатор Т1 110/6 кВ	W190	КВВГЭнг	14х1,5	11	ОРУ 110 кВ: Шкаф зажимов ячейки =E03+S0	ОРУ 110 кВ: Шкаф привода разъед. =E03+QS12	25		
Трансформатор Т1 110/6 кВ	W191	КВВГЭнг	14х1,5	11	ОРУ 110 кВ: Шкаф зажимов ячейки =E03+S0	ОРУ 110 кВ: Шкаф привода ЗН =E03+QSG12	25		
Трансформатор Т1 110/6 кВ	W192	КВВГЭнг	14х1,5	11	ОРУ 110 кВ: Шкаф зажимов ячейки =E03+S0	ОРУ 110 кВ: Шкаф привода разъед. =E03+QS13	45		
Трансформатор Т1 110/6 кВ	W193	КВВГЭнг	14х1,5	11	ОРУ 110 кВ: Шкаф зажимов ячейки =E03+S0	ОРУ 110 кВ: Шкаф привода ЗН =E03+QSG13.1	45		
Трансформатор Т1 110/6 кВ	W194	КВВГЭнг	14х1,5	11	ОРУ 110 кВ: Шкаф зажимов ячейки =E03+S0	ОРУ 110 кВ: Шкаф привода ЗН =E03+QSG13.2	45		
Трансформатор Т1 110/6 кВ	W195	КВВГЭнг	14х1,5	11	ОРУ 110 кВ: Шкаф зажимов ячейки =E03+S0	ОРУ 110 кВ: Шкаф привода разъед. =E03+QS14	35		
Трансформатор Т1 110/6 кВ	W196	КВВГЭнг	14х1,5	11	ОРУ 110 кВ: Шкаф зажимов ячейки =E03+S0	ОРУ 110 кВ: Шкаф привода ЗН =E03+QSG14.1	35		
Трансформатор Т1 110/6 кВ	W197	КВВГЭнг	14х1,5	11	ОРУ 110 кВ: Шкаф зажимов ячейки =E03+S0	ОРУ 110 кВ: Шкаф привода ЗН =E03+QSG14.2	35		
Трансформатор Т1 110/6 кВ	W200	КВВГЭнг	10х1,5	6	ОПУ: Шкаф защиты и управления Т2 =E01+UT2	ОПУ: Шкаф защиты и управления Т1 =E03+UT1	10		
Трансформатор Т1 110/6 кВ	W201	КВВГЭнг	4х1,5	2	ОПУ: Шкаф защиты и управления Т1 =E03+UT1	ОПУ: Шкаф РПН трансформаторов Т1, Т2 =E01,E03+W1	10		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

24-23/0299-03-07-УА-РЗ.02-КХ

Кабельный журнал

=E03

+Cab 1