0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Монтажная единица	Марка кабеля по проекту	Заводская марка		Число занятых жил	Направление кабеля		Длина, м		Примечание
		Тип	Число и сеч. жил				по проекту	проло-жено	
Трансформатор Т2 110/6 кВ	W100	КВВГЭнг	5х4	4	ОПУ: Шкаф защиты и управления Т2 =E01+UT2	ОРУ 110 кВ: Шкаф управления тр-ра =E01+S500	95		
Трансформатор Т2 110/6 кВ	W101	КВВГЭнг	19х1,5	12	ОПУ: Шкаф защиты и управления Т2 =E01+UT2	ОРУ 110 кВ: Шкаф управления тр-ра =E01+S500	95		
Трансформатор Т2 110/6 кВ	W110	КВВГЭнг	5х4	4	ОПУ: Шкаф защиты и управления Т2 =E01+UT2	КРУ 6кВ: Ячейка ввода Т2 =K12+U12	35		
Трансформатор Т2 110/6 кВ	W111	КВВГЭнг	10х2,5	6	ОПУ: Шкаф защиты и управления Т2 =E01+UT2	КРУ 6кВ: Ячейка ввода Т2 =K12+U12	35		
Трансформатор Т2 110/6 кВ	W112	КВВГЭнг	19х1,5	12	ОПУ: Шкаф защиты и управления Т2 =E01+UT2	КРУ 6кВ: Ячейка ввода Т2 =K12+U12	35		
Трансформатор Т2 110/6 кВ	W113	КВВГЭнг	5х2,5	4	ОПУ: Шкаф защиты и управления Т2 =E01+UT2	КРУ 6кВ: Ячейка ТН 2 секции =K04+U4	35		
Трансформатор Т2 110/6 кВ	W120	КВВГЭнг	10х2,5	7	ОПУ: Шкаф защиты и управления Т2 =E01+UT2	ОРУ 110 кВ: Шкаф привода выключателя =E01+Q2	160		
Трансформатор Т2 110/6 кВ	W121	КВВГЭнг	7х2,5	3	ОПУ: Шкаф защиты и управления Т2 =E01+UT2	ОРУ 110 кВ: Шкаф привода выключателя =E01+Q2	160		
Трансформатор Т2 110/6 кВ	W122	КВВГЭнг	19х1,5	10	ОПУ: Шкаф защиты и управления Т2 =E01+UT2	ОРУ 110 кВ: Шкаф привода выключателя =E01+Q2	160		
Трансформатор Т2 110/6 кВ	W123	КВВГЭнг	19х1,5	14	ОПУ: Шкаф защиты и управления Т2 =E01+UT2	ОРУ 110 кВ: Шкаф зажимов ячейки =E01+S0	150		
Трансформатор Т2 110/6 кВ	W124	КВВГЭнг	19х1,5	17	ОПУ: Шкаф защиты и управления Т2 =E01+UT2	ОРУ 110 кВ: Шкаф зажимов ячейки =E01+S0	150		
Трансформатор Т2 110/6 кВ	W125	КВВГЭнг	7х1,5	5	ОПУ: Шкаф защиты и управления Т2 =E01+UT2	ОРУ 110 кВ: Шкаф привода ЗОН =E01+QSG26	95		
Трансформатор Т2 110/6 кВ	W140	КВВГЭнг	5х10	4	ОПУ: Шкаф защиты и управления Т2 =E01+UT2	ОРУ 110 кВ: Ящик зажимов =E01+S1	160		
Трансформатор Т2 110/6 кВ	W170	КВВГЭнг	10х4	8	ОРУ 110 кВ: Ящик зажимов =E01+S1	ОРУ 110 кВ: Коробка выводов ТТ-ф.А =E01+S1A	15		
Трансформатор Т2 110/6 кВ	W171	КВВГЭнг	10х4	8	ОРУ 110 кВ: Ящик зажимов =E01+S1	ОРУ 110 кВ: Коробка выводов ТТ-ф.В =E01+S1B	15		
Трансформатор Т2 110/6 кВ	W172	КВВГЭнг	10х4	8	ОРУ 110 кВ: Ящик зажимов =E01+S1	ОРУ 110 кВ: Коробка выводов ТТ-ф.С =E01+S1C	15		
Трансформатор Т2 110/6 кВ	W190	КВВГЭнг	14х1,5	11	ОРУ 110 кВ: Шкаф зажимов ячейки =E01+S0	ОРУ 110 кВ: Шкаф привода разъединителя =E01+QS22	25		
Трансформатор Т2 110/6 кВ	W191	КВВГЭнг	14х1,5	11	ОРУ 110 кВ: Шкаф зажимов ячейки =E01+S0	ОРУ 110 кВ: Шкаф привода ЗН =E01+QSG22	25		
Трансформатор Т2 110/6 кВ	W192	КВВГЭнг	14х1,5	11	ОРУ 110 кВ: Шкаф зажимов ячейки =E01+S0	ОРУ 110 кВ: Шкаф привода разъед. =E01+QS23	40		
Трансформатор Т2 110/6 кВ	W193	КВВГЭнг	14х1,5	11	ОРУ 110 кВ: Шкаф зажимов ячейки =E01+S0	ОРУ 110 кВ: Шкаф привода ЗН =E01+QSG23.1	40		
Трансформатор Т2 110/6 кВ	W194	КВВГЭнг	14х1,5	11	ОРУ 110 кВ: Шкаф зажимов ячейки =E01+S0	ОРУ 110 кВ: Шкаф привода ЗН =E01+QSG23.2	40		
Трансформатор Т2 110/6 кВ	W195	КВВГЭнг	14х1,5	11	ОРУ 110 кВ: Шкаф зажимов ячейки =E01+S0	ОРУ 110 кВ: Шкаф привода разъединителя =E01+QS24	30		
Трансформатор Т2 110/6 кВ	W196	КВВГЭнг	14х1,5	11	ОРУ 110 кВ: Шкаф зажимов ячейки =E01+S0	ОРУ 110 кВ: Шкаф привода ЗН =E01+QSG24.1	30		
Трансформатор Т2 110/6 кВ	W197	КВВГЭнг	14х1,5	11	ОРУ 110 кВ: Шкаф зажимов ячейки =E01+S0	ОРУ 110 кВ: Шкаф привода ЗН =E01+QSG24.2	30		
Трансформатор Т2 110/6 кВ	W201	КВВГЭнг	4х1,5	2	ОПУ: Шкаф защиты и управления Т2 =E01+UT2	ОПУ: Шкаф РПН трансформаторов Т1, Т2 =E01,E03+W1	10		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

24-23/0299-03-07-УА-РЗ.03

Кабельный журнал

=E01

+CAB 1

Формат А3